



cc_schleppkurven im Überblick

Beschreibung

Das Programm erzeugt Schleppkurven, wie sie bei der Bewegung von Fahrzeugen entlang eines Pfades entstehen.




cc_schleppkurven




Installation

Die Installation kann mit der Setup-cc_schleppkurven.exe in das Workspace Verzeichnis der gewünschten MicroStation Version erfolgen.



Bei vorhandenem cc_tools® Menü erscheint ein Eintrag zum Start




Funktionsbeschreibung

Vorraussetzung:

Passende Zellbibliothek mit Fahrzeugdefinitionen anhängen


z.B.:

..\cadcom\cell\cc_schleppkurven.cel



Start (ohen cc_Tools Menü) mit der Tastaureingabe:

MDL LOAD cc_schleppkurven



Einstellungen Attribute

Attribute

Schleppkurve Flug-/Fahrzeug

Farbe

Linienart

Linienbreite

Ebene

Schleppkurve Hauptfahrwerk

Farbe

Linienart

Linienbreite

Ebene

Resultierende Flug-/Fahrzeug

Farbe

Linienart

Linienbreite

Ebene

Resultierende Hauptfahrwerk

Farbe

Linienart

Linienbreite

Ebene

Hier werden die Eigenschaften der durch das Programm erzeugten Elemente bestimmt.

Beispiel

